

EGGER felületek

## Általános tisztítási javaslatok

Ellenálló, higiénikus, könnyen tisztítható és tömör felületüknek köszönhetően az EGGER felületek nem igényelnek különleges ápolást. Ez vonatkozik a supermatt, lakkozott PerfectSense felületeinkre is, amelyek ujjlenyomat-taszító tulajdonságuknak köszönhetően kevésbé érzékenyek az ujjlenyomatokra. Ennek a tulajdonságnak és a matt megjelenés megőrzése érdekében azonban itt is fontos a rendszeres tisztítás.

## Megfelelő tisztítás

- Rendszeresen tisztítsa a felületeket
- A zsírmaradványokat és folyadékokat azonnal távolítsa el
- Használjon tiszta, puha papír- vagy pamutkendőt
- Használjon hagyományos üvegtisztítót, meleg vizet semleges mosogatószerrel, amely nem tartalmaz zsíros összetevőket
- Szükség esetén próbálja ki a tisztítószer a felület nem látható vagy alig látható részén
- Mindig a felületi struktúrával párhuzamosan végezze a tisztítást
- Az élzárók tisztításakor gyorsan törölje fel a tisztítószer, és ne tegye ki hosszabb időre a hatásának
- Az eredménytől függően ismételje meg a tisztítási eljárást
- Öblítse le tiszta, meleg vízzel

Szerves oldószerekkel végzett tisztítás, hideg víz használata, illetve a törőlkendők vagy szarvasbőr többszöri használata miatt tisztításakor csíkok keletkezhetnek. A csíkmentes eredmény érdekében mindig meleg vízzel törölje át a felületet, majd tiszta, puha törőlkendővel törölje szárazra.

## FIGYELEM!

- Ne használjon polírozószereket, viaszt, bűrtisztító szereket, zsíros összetevőket tartalmazó tisztítószereket, műanyag tisztítószereket vagy fehérítőt.
- Ne használjon csiszoló- vagy súrolószereket, például súrolóport vagy acélgyapotot
- Ne használjon erős savakat vagy erős savas sókat tartalmazó tisztítószereket (pl. vízkőoldó, lefolyótisztító, sósav, ezüstitisztító vagy tűzhelytisztító).
- Na használjon gőztisztítót

## A tartósan szép felületekért



Ne használja a felületeket vágófelületként, mivel a kés még az ellenálló felületeken is vágásnyomokat hagyhat. **Mindig használjon vágódeszkát.**



Ne helyezzen forró főzőedényeket, például fazekat, serpenyőt stb. közvetlenül a főzőlapról vagy a sütőből a felületekre, mivel a hőhatástól függően fényességváltozás vagy felületi sérülés léphet fel. **Mindig használjon alátétet.**



**Mindig azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot,** mivel bizonyos anyagoknak való tartós kitettség a felületek fényességében változásokat okozhat.

Megjegyzés: Ezeket az információkat legjobb tudásunk szerint és különös gondossággal állítottuk össze.

A benne közzétett információk a gyakorlati tapasztalatunkon, valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Az esetlegesen előforduló tévedésekért, szabványhibákért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget.

