



2008. szeptember

Tangit KS tisztító

Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhöz

JELLEMZŐI

- Kiváló tisztító tulajdonságok.
- Maradékmentesen szárad.
- Meghatározottan magas tisztasági fokú tisztítószer.
- A legtisztább vízminőség iránti igények esetén is használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhöz, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinil-denfluoridhoz (PVDF).

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vágja le a cső végét derékszögben. A külső élel gömbölyítse le 15°-os szögben, majd a belső éléről távolítsa el a sorját, megfelelő szerszám segítségével. Papír törőlkendővel törölje át az illeszkedési felületeket, majd Tangit Tisztító segítségével távolítsa el a tapadást gátló szennyeződések. Mérje le a csatlakozási mélységet és jelölje fel a csőre. A ragasztót csak száraz felületre szabad felhordani. Télen, szükség esetén, óvatos melegítéssel olvassza le a jeget a felületről.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

A műanyag hegesztett kötések előkészítésének módja, valamint az anyagtól és a hegesztéstől függő előkészítéssel és feldolgozással kapcsolatos teendő kötelező részletkérdései a cső- és csőszerelvény-gyártó cégek műszaki ismertetőiben található. A polietilén hegesztett kötésekre általánosan érvényes adatokat a DVS 2207 sz. műszaki ismertető 1. része tartalmazza. A gyártóműi műszaki ismertetőkben foglaltaknak megfelelően előkészített hegesztendő felületeket fehér, nem színező hatású nedvszívó papírral alaposan meg kell tisztítani.



TISZTÍTÁSI FOLYAMAT

Távolítsa el a palack eredetiségét igazoló zárat. A belül lévő zárószervezet benyomásával és a zár egyidejű elfordításával (lásd a tetején megadott záróirányt) nyissa ki az edényt. A hegesztéshez előkészített, összeillesztendő műanyag elemeket alaposan meg kell tisztítani Tangit KS speciális tisztítóval. Ehhez jól nedvesítsen meg tisztítószerrel fehér, nem színező hatású nedvszívó papírt, majd azzal tisztítsa meg a hegesztendő felületeket. Az összeillesztendő felületeket közvetlenül a hegesztési művelet előtt nedvszívó papírral törölje szárazra. A hegesztőszerszámokat minden hegesztés után tiszta kendővel vagy száraz papírral tisztítsa meg. Tangit KS tisztítóval csak hideg állapotban szabad a hegesztőszerszámokat tisztítani.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Tangit KS speciális tisztítószer klórozott szénhidrogéneket nem tartalmaz, vízzel keverhető és biológiailag teljesen lebontható. Vízveszélyeztetési osztálybesorolása: WGK 1.

A manapság használatos tisztítószeres nagy része kémiai felépítésénél fogva alkalmatlan műanyagok hegesztésénél történő felhasználásra, vagy olyan szennyeződések tartalmaznak, amelyek tartósan negatívan befolyásolják a hegesztés minőségét. A Tangit KS speciális tisztítószer tűzveszélyes anyag. Az oldószergőzök robbanásveszélyes gáz-levegő keverékeket képezhetnek. Ezért feldolgozásakor és száradásakor gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és levegőcseréről. A veszélyes keverékek munkahelyen megengedett maximális koncentrációja (MAK-érték) az 1997-ben érvényes előírások szerint 1000 ppm (= 1900 mg/m³ levegő). Mind a munkavégzésre szolgáló helyiségben, mind a mellette lévő helyiségekben tartsa be a következő tilalmakat: Ne dohányozzon! Ne végezzen hegesztő munkákat! Ne használjon nyílt lángot és tüzet, feltétlenül kerüljön minden szikraképződéssel járó tevékenységet. A tisztítószer oldja a kábelek szigetelését, ezért kiömlött tisztítószerbe ne tegye bele a kábelt.

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyagok:	etilalkohol.
Sűrűség:	kb. 0.79 g/ml

KISZERELÉS

1 literes palackok

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, +5°C feletti hőmérsékleten, a gyártástól számított 24 hónapig.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Tűzveszélyes. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Kerülni kell a szembejutást. Csatornába engedni nem szabad. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 06-30-919-2915

Fax: (27) 317-087

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.,
1113 Budapest Dávid F. u. 6.
Tel.: (27) 314-835